

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Mettre le masque barrière

A. **Se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque



B. S'assurer que **le masque ait bien été lavé** au préalable selon les recommandations (voir au dos)



C. **Tenir** le masque barrière **par les élastiques**, le placer sur le visage



D. Puis **placer les élastiques de part et d'autre des oreillers**, sans les croiser



E. **Abaisser** le bas du masque barrière **sous le menton**



E. **Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place.**

Pour cela il convient de **contrôler l'étanchéité** et la gêne respiratoire.

Pour vérifier l'étanchéité, couvrir le masque d'un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage

F. Une fois ajusté, **ne plus toucher le masque barrière avec les mains.**



Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

Retirer le masque barrière

A. Le cas échéant, retirer ses gants de protection puis, **se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



B. Retirer le masque barrière en **saisissant par l'arrière les élastiques** sans toucher la partie avant du masque barrière



C. Placer le masque barrière à laver **dans un contenant spécifique** (sac plastique propre)

D. **Se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



E. **Nettoyer l'extérieur du contenu spécifique** avec un produit nettoyant



Info et commande
Tel : 03.20.81.81.10
Mail : pierre-marin.devilder@groupeSweetco.com

Laver et sécher le masque barrière

- A. Il convient **d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres.**
La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés
- B. Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
- C. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux.
NOTE : l'utilisation d'adoucissant n'est pas recommandé.
- D. Le **cycle complet de lavage** (mouillage, lavage, rinçage) doit être de **30 minutes minimum** avec une température de lavage de **60°C**. Dans la limite de **5 lavages maximum**.



- E. Il est recommandé **un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.** Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre.
En blanchisserie industrielle, il convient d'utiliser les séchoirs et sècheuses.
Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après).
Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.

NOTE : Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

Durée d'utilisation du masque barrière

Le masque barrière doit être lavé chaque fois (dans la limite de 5 lavages maximum) qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage.

Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.
Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé.

Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.

La durée de port doit être conforme à la notice d'utilisation si existante. Dans tous les cas, elle sera inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).

